

Manuale di istruzioni

DJ Baby



INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato **DJ Baby** di **VTech**[®]! Preparati a giocare, cantare e ballare con un super robottino musicale!



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- DJ Baby di VTech®
- · Un manuale di istruzioni


AVVERTENZA:

Per la sicurezza del tuo bambino, rimuovi tutti gli elementi dell'imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, clip di plastica, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo.

Leggere e conservare questo manuale di istruzioni perché contiene informazioni importanti.

Per rimuovere le clip dalla scatola:

- Ruota più volte in senso antiorario la clip che fissa il giocattolo alla scatola.
- ② Rimuovi ed elimina la clip di plastica.



ALIMENTAZIONE

RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

- 1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento.
- Individuare il coperchio delle batterie sul retro del dispositivo. Usare un cacciavite per allentare la vite e quindi aprire il coperchio della batteria.
- Se sono presenti batterie usate, rimuovere le batterie dal dispositivo premendo sull'estremità di ogni batteria.
- Installare 3 batterie AAA (AM-4/ LR03) nuove seguendo lo schema all'interno dello scomparto delle batterie. (Per avere prestazioni migliori si consigliano batterie alcaline o ricaricabili Ni-MH completamente cariche.)
- Riposizionare il coperchio della batteria e serrare la vite per fissarla




È necessaria la presenza di un adulto per l'installazione delle batterie.

Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.

Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto.

Non cercare di aprire le batterie.

Le batterie devono essere sostituite da un adulto.



IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. (+ e -)
- Batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiate.
- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

BATTERIE RICARICABILI

- Le batterie ricaricabili (se removibili) devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)

Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m2) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.



INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE



Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.

MODALITÀ DIMOSTRATIVA

Questo prodotto è in modalità dimostrativa all'interno della sua confezione. Per uscire dalla modalità dimostrativa, spegnere l'articolo e riaccenderlo.

CARATTERISTICHE

Selettore On/Off/Regolazione del volume

Sposta il selettore per accendere il giocattolo e regolare il volume.



2. Tasto Play

Premi il **tasto Play** per scoprire come poter fare una registrazione. Una volta fatta la registrazione, premi di nuovo il **tasto Play** per riascoltarla e premilo nuovamente per aggiungere dei filtri divertenti.



3. Tasti Musica e Melodie

Premi uno dei tre tasti per ascoltare canzoni o melodie. Premendo più volte uno dei tasti, puoi passare alla canzone o melodia successiva. Scegli tra: Canzoni per imparare, Melodie per ballare e Musica classica!



4. Tasto Microfono

Premi il **tasto Microfono** per iniziare una registrazione e premilo di nuovo per terminare la registrazione.



5. Tasto Stella

Premi il **tasto Stella** per interagire con V.Pod Baby.



TESTI DELLE CANZONI

CANZONE 1

Canta e balla è il tuo turno per ridere e giocare con me!

Canzone dell'alfabeto

ABCDEFG, HIJKLMNOP QRSTUV, WXYeZ!

I numeri da 1 a 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 è super divertente contare con te, sì con te!

Giro giro tondo

Giro giro tondo, casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra! Giro giro tondo, il mare e fondo, Tonda e la terra, tutti giù per terra!

Se sei felice e tu lo sai

Se sei felice e tu lo sai batti le mani
Se sei felice e tu lo sai batti le mani
Se sei felice e tu lo sai e mostrarmelo potrai
se sei felice e tu lo sai batti le mani.
Se sei felice e tu lo sai batti i piedi
Se sei felice e tu lo sai batti i piedi
Se sei felice e tu lo sai batti i piedi
Se sei felice e tu lo sai e mostrarmelo potrai
se sei felice e tu lo sai schiocca la lingua
Se sei felice e tu lo sai schiocca la lingua
Se sei felice e tu lo sai e mostrarmelo potrai
se sei felice e tu lo sai e mostrarmelo potrai
se sei felice e tu lo sai schiocca la lingua.

La canzone dei giorni della settimana

Lunedì chiusin chiusino, Martedì bucò l'ovino, sgusciò fuori Mercoledì, "Pio, pio, pio" fe' Giovedì, Venerdì fu un bel pulcino, Beccò Sabato un granino. La Domenica mattina aveva già la sua crestina.

Dammi un abbraccio

Dammi un abbraccio dammi un abbraccio dammi un abbraccio mio piccolo tesoro!

La danza del serpente

Questa è la danza del serpente che vien giù dal monte per ritrovare la sua coda che ha perduto un dì ma dimmi un po' sei proprio tu quel pezzettin del mio codin siiiiii

MANUTENZIONE

- Per pulire il giocattolo, utilizzare un panno leggermente umido. Non utilizzare solventi o prodotti corrosivi.
- Evitare l'esposizione prolungata del giocattolo alla luce solare o altra fonte di calore.
- Rimuovere le batterie quando il giocattolo non è in uso per un lungo periodo.
- Questo giocattolo è realizzato con materiali durevoli e resistenti. Tuttavia, evitare di urtarlo contro superfici dure e di esporlo a umidità

IN CASO DI PROBLEMI

Se per qualsiasi motivo il giocattolo dovesse smettere di funzionare, seguire i seguenti passaggi:

- Spegnere il giocattolo.
- 2. Rimuovere le batterie.
- Lasciare riposare il giocattolo per alcuni minuti, quindi reinserire le batterie.
- 4. Riaccendere il giocattolo, ora è pronto per funzionare di nuovo.
- Se il giocattolo continua a non funzionare, sostituire le batterie con batterie nuove.

Se il problema persiste, contattare il servizio clienti.

Hai bisogno di aiuto con i nostri prodotti?

www.vtech.it sezione Assistenza

Vuoi consultare le nostre condizioni di garanzia?

www.vtech.it sezione Garanzia



Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti.

Scopri tutti i nostri prodotti sul nostro sito: www.vtech.it

