

**vtech**<sup>®</sup>  
Baby


# Manuale di istruzioni

## Luna dolce notte luminosa



# INTRODUZIONE

**Luna dolce notte luminosa** di **VTech®** aiuta il tuo bambino ad addormentarsi dolcemente. Grazie alla proiezione luminosa, ai diversi suoni e melodie, il tuo bambino viene rassicurato e si addormenta serenamente. La modalità *Ninna nanna* permette di ascoltare dolci canzoni e tenere melodie mentre la modalità *Suoni della natura* fa scoprire il suono delle onde o il canto degli uccellini al tuo bambino. Se il tuo piccolo si sveglia e piange durante la notte, la luce notturna si accende automaticamente per aiutarlo a riaddormentarsi.




# CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Luna dolce notte luminosa di VTech®
- Un cinturino regolabile
- Un manuale di istruzioni

**AVVERTENZA:** Per la sicurezza del tuo bambino, rimuovi tutti gli elementi dell'imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, clip di plastica, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo.

**NOTA:** Leggere e conservare questo manuale di istruzioni perché contiene informazioni importanti.

## PER RIMUOVERE LE CLIP DALLA SCATOLA:




- ① Ruota in senso antiorario la clip che fissa il giocattolo alla scatola.
- ② Rimuovi ed elimina la clip di plastica.

# ALIMENTAZIONE

## RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento.
2. Individuare il coperchio delle batterie sul retro del dispositivo. Usare un cacciavite per allentare la vite e quindi aprire il coperchio della batteria.
3. Se sono presenti batterie usate, rimuovere le batterie dal dispositivo premendo sull'estremità di ogni batteria.



4. Installare 3 batterie LR6/AA nuove seguendo lo schema all'interno dello scomparto delle batterie. (Per avere prestazioni migliori si consigliano batterie alcaline o ricaricabili Ni-MH completamente cariche.)
5. Riposizionare il coperchio della batteria e serrare la vite per fissarla.

### **ATTENZIONE:**

È necessaria la presenza di un adulto per l'installazione delle batterie. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini. Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto.

Non cercare di aprire le batterie.

Le batterie devono essere sostituite da un adulto.

### **IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE**

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. (+ e -)
- Batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiate.
- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

### **BATTERIE RICARICABILI**

- Le batterie ricaricabili (se removibili) devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

## **INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)**

Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m<sup>2</sup>) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.



## **INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE**



Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.




# ASSEMBLAGGIO

Questo giocattolo deve essere assemblato da un adulto.


1. Fai scivolare l'elemento di fissaggio nella fessura sul retro.



2. Posiziona **Luna dolce notte luminosa** nel letto o nella culla, poi fai passare la cinghia sopra la sbarra come indicato. Quindi, fai rientrare l'estremità della cinghia nell'apposita fessura e scegli il foro più appropriato per fissare al meglio la luce notturna.



3. Premi leggermente per assicurarti che sia fissata correttamente e saldamente alle sbarre del letto o della culla. Controlla regolarmente lo stato del fissaggio.



## NOTA:

Per sicurezza, assicurati che la cinghia di fissaggio sia inaccessibile al tuo bambino quando il giocattolo è posto nel letto o nella culla. Quando **Luna dolce notte luminosa** è utilizzato senza essere attaccato al letto o alla culla, è bene rimuovere la cinghia e tenerla fuori dalla portata dei bambini.

La proiezione luminosa deve sempre essere orientata verso il soffitto.

Nella confezione, l'articolo è in modalità dimostrativa. Per usarlo normalmente, spegnere e riaccendere. Se si spegne durante l'uso, si consiglia di sostituire le batterie.

## CARATTERISTICHE

### 1. Selettore accensione / spegnimento / modalità

Per accendere il giocattolo, sposta il **Selettore accensione / spegnimento / modalità** in modalità **Ninna nanna** 🎵 o **Suoni della natura** 🌿. Per spegnere il giocattolo, spostare il **Selettore accensione / spegnimento / modalità** sulla posizione **Spegnimento** ●.



### 2. Regolazione del volume

Per regolare il volume, premi il tasto **Volume basso** 🔊) o **Volume alto** 🔊)).



### 3. Timer

Spostare il cursore **Timer** per selezionare il tempo di ascolto desiderato. È possibile scegliere tra 10, 20 o 30 minuti di ascolto continuo. Una volta trascorso il tempo, **Luna dolce notte luminosa** andrà automaticamente in standby.



## 4. Regolazione della luce e del proiettore

Premere il **pulsante di regolazione della luce e del proiettore** per attivare o disattivare la luce della luna e/o la proiezione. Per impostazione predefinita, la luce della luna e la proiezione si attivano quando si accende la luce notturna.

- Prima pressione: la proiezione si ferma, la luna rimane accesa.
- Seconda pressione: la luna si spegne, la proiezione riparte.
- Terza pressione: la luna rimane spenta, la proiezione si ferma.
- Quarta pressione: per ritornare alla regolazione predefinita.

## 5. Tasto pecorella

Premi il **Tasto pecorella** per riprodurre il suono, la melodia o la canzone successiva in base alla modalità scelta.




## 6. Luce notturna

Quando la luce della luna è accesa, rimane attiva per 30 minuti circa dopo la fine del tempo di ascolto. Il proiettore invece si spegne subito dopo.

## 7. Sensore sonoro

**Luna dolce notte luminosa** è dotata di un sensore sonoro. Una volta terminato il tempo stabilito dal timer, il giocattolo entra in modalità standby. Il giocattolo si riattiva se il bambino piange per più di 4 secondi di seguito. A seconda della modalità scelta, il neonato ascolta suoni della natura, melodie o canzoni.






## 8. Spegnimento automatico

Per preservare la durata delle batterie, **Luna dolce notte luminosa** si spegne automaticamente quando è scaduto il tempo selezionato. Per riattivare il giocattolo, premi qualsiasi pulsante o sposta i cursori **Timer** o **Modalità**. Grazie al sensore sonoro, la luce notturna si attiva anche quando il bambino piange.

**NOTA:** Se **Luna dolce notte luminosa** si spegne durante l'uso, si consiglia di sostituire le batterie.

## ATTIVITÀ

1. Per accendere il giocattolo, muovi il **selettore accensione / spegnimento /selezione della modalità** in modalità **Ninna nanna** (🎵) o modalità **Suoni della natura** (🌿). Ascolterai canzoni e dolci melodie in **modalità Ninna nanna** o suoni rilassanti in modalità **Suoni della natura**. Il proiettore e la luna si illumineranno.
2. Premi il **pulsante Pecorella** per riprodurre il suono, la melodia o il brano successivo a seconda della modalità selezionata.



## TESTI DELLE CANZONI

### CANZONE 1:

Fra' Martino, campanaro,  
Dormi tu? Dormi tu?  
Suona le campane, suona le campane,  
Din don dan, din don dan.

## CANZONE 2:

Brilla brilla una stellina,  
Su nel cielo piccolina.  
Brilla brilla sopra a noi,  
Mi domando di chi sei.  
Brilla brilla la stellina,  
Ora tu sei più vicina.

## MANUTENZIONE

- Per pulire il giocattolo, utilizzare un panno leggermente umido. Non utilizzare solventi o prodotti corrosivi.
- Evitare l'esposizione prolungata al sole o a qualsiasi altra fonte di calore.
- Conservare in un luogo asciutto.
- Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli. Tuttavia, evitare urti contro superfici dure.

### Hai bisogno di aiuto con i nostri prodotti?

[www.vtech.it](http://www.vtech.it) sezione Assistenza

### Vuoi consultare le nostre condizioni di garanzia?

[www.vtech.it](http://www.vtech.it) sezione Garanzia



*Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti.*

**Scopri tutti i nostri prodotti sul  
nostro sito:**

***www.vtech.it***

