



Manuale di istruzioni

# Vroom Vroom Volante Multiattività



# INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato **Vroom Vroom Volante Multiattività** di **VTech®**! Questo volante interattivo accompagna il tuo bambino nelle sue prime scoperte: colori, animali, veicoli... e molto altro! Suoni divertenti e realistici rendono ogni gioco un'avventura. I tanti elementi, come il cambio e lo specchietto laterale, stimolano fantasia e immaginazione!

5 pulsanti colorati

Cagnolino

Semaforo

Specchietto

Cambio

Selettore modalità di gioco

Chiave di Accensione/  
Spegnimento/  
Regolazione volume

Indicatori di  
direzione

Clacson

Volante



# CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Vroom Vroom Volante Multiattività di VTech®
- Manuale di istruzioni


## AVVERTENZA

Per la sicurezza del tuo bambino, rimuovi tutti gli elementi dell'imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, clip di plastica, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo.

## NOTA:

Leggere e conservare questo manuale di istruzioni perché contiene informazioni importanti.

### Per rimuovere le clip dalla scatola:




- ① Ruota in senso antiorario la clip che fissa il giocattolo alla scatola.
- ② Rimuovi ed elimina la clip di plastica.

# **ALIMENTAZIONE**

## **RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE**

1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento.
2. Individuare il coperchio delle batterie sul retro del dispositivo. Usare un cacciavite per allentare la vite e quindi aprire il coperchio della batteria.
3. Se sono presenti batterie usate, rimuovere le batterie dal dispositivo premendo sull'estremità di ogni batteria.
4. Installare 2 batterie AA (AM-3/ LR6) nuove seguendo lo schema all'interno dello scomparto delle batterie. (Per avere prestazioni migliori si consigliano batterie alcaline o ricaricabili Ni-MH completamente cariche.)
5. Riposizionare il coperchio della batteria e serrare la vite per fissarla.



### **ATTENZIONE:**

È necessaria la presenza di un adulto per l'installazione delle batterie.

Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.

Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto.

Non cercare di aprire le batterie.

Le batterie devono essere sostituite da un adulto.

## **IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE**

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. (+ e -)
- Batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiate.
- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

## **BATTERIE RICARICABILI**

- Le batterie ricaricabili (se removibili) devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

## **INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)**



Il simbolo del cassetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m<sup>2</sup>) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.

## **INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE**



Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.

# CARATTERISTICHE

1. **Chiave di Accensione/Spegnimento/Regolazione volume**  
Per accendere il giocattolo, gira la **Chiave di Accensione/Spegnimento/Regolazione volume su volume basso**  o su **volume alto**  .  
Per spegnerlo, gira la **Chiave di Accensione/Spegnimento/Regolazione volume su Spegnimento**  .
2. **Spegnimento automatico**

Per preservare la durata della batteria, il giocattolo si spegne automaticamente dopo circa 30 secondi di inattività. Per riaccendere il giocattolo, premi un pulsante qualsiasi.



## NOTA:

Se le luci si spengono durante il gioco, installa nuove batterie.

## ATTIVITÀ

1. Gira la **Chiave** per accendere il volante. Si sentiranno una canzone, dei suoni realistici e frasi divertenti. Le luci si illuminano al ritmo dei suoni.
2. Sposta il selettori per scegliere una delle tre modalità di gioco tra: **Animali**, **Guida** e **Musica**. Si sentiranno una canzone, dei suoni realistici e frasi divertenti. Le luci si illuminano al ritmo dei suoni.



**3.** Premi i pulsanti colorati in modalità **Animali** per imparare gli animali e i loro versi; impara i nomi dei veicoli e i loro suoni in modalità **Guida**; impara i numeri, ascolta allegre canzoni e melodie in modalità **Musica**. In questa modalità, quando è riprodotta una melodia, premendo i pulsanti colorati verranno riprodotti i suoni del piano. Le luci si illuminano al ritmo dei suoni e delle melodie.




**4.** Gira il **volante** per ascoltare suoni, frasi o melodie divertenti nelle diverse modalità. Quando è riprodotta una melodia, girando il **volante**, vengono riprodotti suoni divertenti. Le luci si illuminano al ritmo dei suoni e delle melodie.



**5.** Premi il **clacson** per ascoltare il suono del clacson; tienilo premuto per ascoltare un suono più lungo e frasi divertenti. Le luci si illuminano al ritmo dei suoni.



**6.** Muovi leva del **cambio** per ascoltare frasi divertenti, suoni e brevi melodie nelle diverse modalità. Le luci si illuminano al ritmo dei suoni.



**7.** Muovi l'**indicatore di direzione** per ascoltare suoni divertenti e brevi melodie. Le luci si illuminano al ritmo dei suoni.



# **TESTI DELLE CANZONI**

## **CANZONE 1**

Su partiam, la cintura allacciam  
E il mondo esploram!

## **CANZONE 2**

Vroom vroom vroom  
Acceleriam  
Beep beep beep,  
Io e te ci divertiamo sempre insieme!

## **MANUTENZIONE**

1. Per pulire il giocattolo, utilizzare un panno leggermente umido. Non utilizzare solventi o prodotti corrosivi.
2. Evitare l'esposizione prolungata al sole o a qualsiasi altra fonte di calore.
3. Conservare in un luogo asciutto e rimuovere le batterie se si intende riporlo per un lungo periodo.
4. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli. Tuttavia, evitare urti contro superfici dure. Evitare l'esposizione del giocattolo all'acqua e a muffe.

# RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se per qualche motivo il prodotto smette di funzionare o non funziona correttamente, segui questi passaggi:

1. Spegni l'unità.
2. Interrompi l'alimentazione rimuovendo le batterie.
3. Lascia riposare l'unità per alcuni minuti, quindi reinserisci le batterie.
4. Accendi l'unità. L'unità ora dovrebbe essere pronta per giocare di nuovo.
5. Se il prodotto continua a non funzionare, inserire un nuovo set di batterie.

**Hai bisogno di aiuto con i nostri prodotti?**

[www.vtech.it](http://www.vtech.it) sezione Assistenza

**Vuoi consultare le nostre condizioni di garanzia?**

[www.vtech.it](http://www.vtech.it) sezione Garanzia



*Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti.*

*Scopri tutti i nostri prodotti sul  
nostro sito:*

***www.vtech.it***

