

**vtech**<sup>®</sup>  
Baby

# Manuale di istruzioni

## Super telecomando parlante



# INTRODUZIONE

Congratulazioni! Hai appena acquistato il **Super telecomando parlante di VTech®**.

Grazie a questo telecomando, il tuo bambino entra nel mondo del gioco di imitazione e impara a cambiare canale proprio come i grandi. Più di 100 frasi, suoni, melodie e canzoni per insegnare al tuo bambino l'alfabeto con la musica, i numeri da 1 a 10, gli opposti, il meteo del giorno e molto altro!



# CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Un **Super telecomando parlante** di VTech®
- Questo manuale di istruzioni

## AVVERTENZA:


Per la sicurezza dei bambini, smaltire tutte le componenti di imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo.

## NOTA:

Consigliamo di conservare questo manuale di istruzioni perché contiene informazioni importanti.

### Per rimuovere la clip dalla scatola:

- ① Ruotare più volte in senso antiorario la clip che fissa il giocattolo alla confezione.
- ② Rimuovere e gettare la clip di plastica.




# ALIMENTAZIONE

## RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento.
2. Individuare il coperchio delle batterie sul retro del dispositivo.  
Usare un cacciavite per allentare la vite e quindi aprire il coperchio della batteria.
3. Se sono presenti batterie usate, rimuovere le batterie dal dispositivo premendo sull'estremità di ogni batteria.
4. Installare 3 batterie AAA (AM-4/LR03) nuove seguendo lo schema all'interno dello scomparto delle batterie. (Per avere prestazioni migliori si consigliano batterie alcaline o ricaricabili Ni-MH completamente cariche.)
5. Riposizionare il coperchio della batteria e serrare la vite per fissarla.

### ATTENZIONE

È necessaria la presenza di un adulto per l'installazione delle batterie. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini. Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto. Non cercare di aprire le batterie. Le batterie devono essere sostituite da un adulto.



## **IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE**

**ATTENZIONE:** Le batterie fornite con il prodotto sono solo a scopo dimostrativo, non sono batterie di lunga durata.

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. (+ e -)
- Batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiate.
- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

### **BATTERIE RICARICABILI:**

- Le batterie ricaricabili (se removibili) devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.



*Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti.*

## **INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)**



Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m<sup>2</sup>) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.

## **INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE**




Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.

# CARATTERISTICHE

## 1. Selettore Accensione / Spegnimento / Regolazione del volume

Per accendere il giocattolo o regolare il volume, sposta il **selettore Accensione / Spegnimento / Regolazione del volume** sulla posizione **Volume basso** o **Volume alto**.

Per spegnere il giocattolo, sposta il cursore sulla posizione di **Spegnimento**.



## 2. Tasto di selezione

Sposta il **tasto di selezione** per passare facilmente dalla **modalità Gioco** alla **modalità Apprendimento**.



## 3. Pulsante Meteo

Premendo questo pulsante, il tuo bambino può scoprire le condizioni meteo della giornata, il tutto accompagnato da effetti sonori come pioggia, vento, neve...



## 4. Pulsante Musica

Premi questo pulsante per ascoltare tre differenti stili musicali.




## 5. Pulsante A, B, C

Premi questo pulsante per cantare insieme a Scout le due canzoni dell'alfabeto.



## 6. Canale successivo / Canale precedente

Premi i tasti più o meno per cambiare canale e ascoltare suoni divertenti.



## 7. Volume alto / Volume basso

Premi i tasti più o meno per imparare a differenziare i livelli di volume e ascoltare simpatici versi di animali.



## 8. Pulsante 1, 2, 3

Premi per attivare - a seconda della modalità scelta - giochi di velocità a tema numeri. L'obiettivo è quello di trovare i numeri giusti o premere i tasti luminosi per imparare a contare divertendosi!



## 9. Pulsanti Numerici

Premi i diversi pulsanti numerici per contare con Scout e ascoltare divertenti versi di animali.



# ATTIVITÀ

## Modalità Gioco

Premi i pulsanti per accedere alle diverse attività e interazioni divertenti!

## Modalità Apprendimento

Premendo i diversi pulsanti, il bambino scopre e impara nuove parole, numeri da 1 a 10, l'alfabeto e molto altro!

# PAROLE DELLE CANZONI

## Canzone 1:

*A, B, C! 1, 2, 3!*

*Cambia canale*

*E impara con me! Siii!*

*Woof! Woof!*

## Canzone 2:

*A, B, C, D, E, F, G.*

*H, I, J, K, L, M, N.*

*O, P, Q, R, S, T, U.*

*V, W, X, Y, Z!*

# MANUTENZIONE

1. Per pulire il giocattolo, utilizzare un panno leggermente umido. Non utilizzare solventi o prodotti corrosivi.
2. Evitare l'esposizione prolungata del giocattolo al sole o a qualsiasi altra fonte di calore.
3. Rimuovere le batterie quando il giocattolo non viene utilizzato per molto tempo.
4. Questo giocattolo è realizzato con materiali durevoli. Tuttavia, evitare di urtarlo contro superfici dure e di esporlo a umidità.

# IN CASO DI PROBLEMI

Se per qualsiasi motivo il giocattolo dovesse smettere di funzionare, seguire i seguenti passaggi:

1. Spegnerne il giocattolo.
2. Rimuovere le batterie.
3. Lasciare riposare il giocattolo per alcuni minuti, quindi reinserire le batterie.
4. Riaccendere il giocattolo, ora è pronto per funzionare di nuovo.
5. Se il giocattolo continua a non funzionare, sostituire le batterie con batterie nuove.

Se il problema persiste, contattare il servizio clienti.

## Hai bisogno di aiuto con i nostri prodotti?

[www.vtech.it](http://www.vtech.it) sezione Assistenza

## Vuoi consultare le nostre condizioni di garanzia?

[www.vtech.it](http://www.vtech.it) sezione Garanzia

*Scopri tutti i nostri prodotti sul  
nostro sito:  
[www.vtech.it](http://www.vtech.it)*

