

**vtech**<sup>®</sup>  
baby

Manuale di istruzioni

## Mosè nuota con me



91-003303-013©

# INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato **Mosè nuota con me** di **VTech®**! Un simpaticissimo pinguino che accompagna il tuo bambino durante il momento del bagnetto! Premendo sulla sua maschera da sub, il tuo piccolo ascolta delle orecchiabili canzoni e melodie e dei suoni divertenti!

Magico! Girando la stella marina sul suo pancino, Mosè nuota da solo!



# CONTENUTO DELLA CONFEZIONE


- Mosè nuota con me di VTech®
- Manuale di istruzioni

## AVVERTENZA:

Per la sicurezza del tuo bambino, smaltire tutti gli elementi dell'imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, clip di plastica, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo.

**NOTA:** Leggere e conservare questo manuale di istruzioni perché contiene informazioni importanti.

## Per rimuovere le clip dalla scatola:




- ① Ruota in senso antiorario la clip che fissa il giocattolo alla scatola.
- ② Rimuovi ed elimina la clip di plastica.

# 1. ALIMENTAZIONE

## 1.1. RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento.
2. Individuare il coperchio delle batterie sul retro del dispositivo. Usare un cacciavite per allentare la vite e quindi aprire il coperchio della batteria.
3. Se sono presenti batterie usate, rimuovere le batterie dal dispositivo premendo sull'estremità di ogni batteria.
4. Installare 1 batteria LR03/AAA nuova seguendo lo schema all'interno dello scomparto delle batterie. (Per avere prestazioni migliori si consigliano batterie alcaline o ricaricabili Ni-MH completamente cariche.)
5. Riposizionare il coperchio della batteria e serrare la vite per fissarla.



**NOTA:** l'altoparlante del giocattolo deve rimanere fuori dall'acqua. In caso di immersione, togliere il pinguino dall'acqua e far fuoriuscire l'acqua dall'altoparlante.

### **ATTENZIONE:**

È necessaria la presenza di un adulto per l'installazione delle batterie.

Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.

Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto.

Non cercare di aprire le batterie.

Le batterie devono essere sostituite da un adulto.

## **IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE**

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. (+ e -)
- Batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiate.
- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

### **BATTERIE RICARICABILI**

- Le batterie ricaricabili (se removibili) devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

## INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)

Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m<sup>2</sup>) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.



## INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE

Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.



## 2. FUNZIONALITÀ

### 1. PULSANTE ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Per accendere il giocattolo mantenere premuto il pulsante **Accensione/Spegnimento** per un secondo. Per spegnerlo premere di nuovo il pulsante **Accensione/Spegnimento**.

### 2. SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Il giocattolo si spegne automaticamente dopo alcuni secondi dall'ultima interazione. Per riaccendere il giocattolo premere il pulsante luminoso o il pulsante **Accensione/Spegnimento**.


**Nota: se il giocattolo si spegne da solo troppo velocemente o l'intensità delle luci diminuisce, vi consigliamo di cambiare le batterie.**

### RACCOMANDAZIONI:

- Le pile devono essere cambiate da un adulto.
- Non utilizzare il giocattolo in acque salate.
- Non lasciare il giocattolo immerso in acqua per un lungo periodo.
- Risciacquare e quindi rimuovere tutta l'acqua dal giocattolo prima di asciugarlo.
- Utilizzare il giocattolo in acqua seguendo le istruzioni fornite.
- Non lasciare il bambino da solo mentre gioca con **Mosè nuota con me**.
- Non lasciare mai da solo il tuo bambino nella vasca da bagno.
- Verificare sempre la temperatura dell'acqua prima di fare il bagno al tuo bambino: la sua pelle delicata può scottarsi facilmente.
- Assicurarsi che il vano delle batterie sia chiuso correttamente per evitare che l'acqua vi penetri all'interno.
- Immergere il giocattolo nell'acqua ad una temperatura compresa tra i 10 e i 45 gradi.
- Se il volume dell'altoparlante diminuisce, verificare che l'acqua non sia penetrata all'interno e nel caso farla fuoriuscire.

### 3. ATTIVITÀ

1. Per accendere il giocattolo premere il pulsante **Accensione/Spegnimento**. Si sentiranno una canzone e un suono divertente. Le luci lampeggiano al ritmo dei suoni.



2. Girare la stella marina in senso orario fa muovere le pinne di **Mosè nuota con me** e gli permette di nuotare da solo.



3. Premendo sul pulsante luminoso, vengono riprodotte delle canzoni, delle orecchiabili melodie e di suoni divertenti. Le luci lampeggiano al ritmo dei suoni.



4. Se il pulsante luminoso viene premuto durante la riproduzione di una melodia, verranno aggiunti dei suoni divertenti. Le luci lampeggiano al ritmo dei suoni.

### 4. TESTI DELLE CANZONI

#### CANZONE 1:

« Sono un pinguino  
mi piace fare il bagno  
anche se non so volare  
son bravissimo a nuotare »

## **CANZONE 2:**

« A me piace nuotare svelto è lo sport che fa per me  
Le mie pinne sono veloci,  
vieni dai è divertente  
giocheremo tutti insieme! »

## **5. MANUTENZIONE:**

- Per pulire il giocattolo, utilizzare un panno leggermente umido. Non utilizzare solventi o prodotti corrosivi. Mosè è lavabile unicamente in superficie, non mettere in lavatrice.
- Non utilizzare il giocattolo in acque salate.
- Dopo ogni utilizzo nella vasca da bagno, rimuovere il giocattolo dall'acqua. Svotare e risciacquare accuratamente tutte le parti del giocattolo prima di asciugarle per evitare depositi di calcare o di prodotti usati per il bagnetto del tuo bambino.
- Asciugare accuratamente tutti gli elementi prima di riporli per evitare la comparsa di muffe.
- Evitare qualsiasi esposizione prolungata del giocattolo al sole o altra fonte di calore.
- Riporre il giocattolo in un luogo asciutto.
- Questo giocattolo è realizzato con materiali durevoli. Tuttavia, evitare urti contro superfici dure.

### **Hai bisogno di aiuto con i nostri prodotti?**

[www.vtech.it](http://www.vtech.it) sezione Assistenza

### **Vuoi consultare le nostre condizioni di garanzia?**

[www.vtech.it](http://www.vtech.it) sezione Garanzia

***Scopri tutti i nostri prodotti sul  
nostro sito:***

***www.vtech.it***



TM & © 2016 VTech Holdings Limited.

Tutti i diritti riservati.

**Stampato in Cina**

91-003303-013 (1)